

3D návod k obsluze

1: Otevřete dvířka skříně

- (1) Pro tento produkt lze použít číslici na 8místné heslo. Výchozí heslo je: 1234 a 123456
- (2) Vložte hlavní klíč. Poprvé stiskněte Enter "správné heslo" a poté stiskněte pro potvrzení. Na displeji se zobrazí "OPEN"
- (3) Nyní otočte hlavním klíčem ve směru hodinových ručiček a mezitím otočte klikou na dveřích skříně ve směru hodinových ručiček (otevřeno) až do konce, abyste otevřeli skříňku.

2: Zavřete dvířka skříně

- (1) : Zavřete dvířka skříně a otočte klikou na dveřích skříně proti směru hodinových ručiček (CLOSE) až do konce. Poté vytáhněte hlavní klíč.

(3) když se na obrazovce zobrazí "INTO", což znamená, že nové heslo je generováno, zatímco staré je nahrazeno.

(4) Skrýt heslo: Nejprve stiskněte "#" pro aktivaci obrazovky, poté stiskněte "C" před zadáním hesla. Místo zadávaného hesla se ukáže číslo *0.

3: Baterie

(1) Externí napájení (pro první použití nebo otevření dveří v případě nouze) Vložte baterie 4x1,5 V správně do externího držáku baterií. Externí držák baterie zasuňte do otvoru externího napájení pod panelem. Zadejte heslo pro otevření dveří.

(2) Vnitřní napájení

Na dveřích vložte baterie 4x1,5 V do držáku baterií pod zámkovým panelem a poté lze použít digitální zámek DC napájení.

(3) Výměna baterie

Po používání baterie po určitou dobu (přibližně půl roku), Pokud se na obrazovce zobrazí nedostatečné napájení nebo žádná odezva na tlačítko, vyměňte baterii.

4: Resetování hesla

- (1) : Stiskněte červené nebo modré tlačítko (změnit heslo) v levém horním rohu uvnitř dveřní desky, když jsou dveře otevřené pro pohotovostní režim, Pak se na displeji zobrazí "-----"
- (2): Zadejte 1 místné až 8 místné nové heslo v oblasti čísel panelu a stiskněte tlačítko pro potvrzení.

5: Dotaz otevřete záznam dveří

- (1) Zadejte správné heslo pro otevření dveří. Když se na obrazovce zobrazí "OPEN", stiskněte "0*" během 8 sekund.
- (2) Na obrazovce se zobrazí čas posledního otevření dveří. Kategorie hesla ("PASS-1 "nebo "PASS--2") se zobrazí jako první, následovaná datem a časem.
- (3) Pokud poslední datum a čas zobrazený na obrazovce nezmizel, stiskněte znovu tlačítko "0" pro zobrazení záznamu o posledním otevření dveří a tak dále, časový záznam otevření bude zaznamenán 55x PASS-- 1" je osobní heslo a PASS--2 je administrativní heslo.

6: Systematické datum-modifikace

- (1) Při prvním otevření dveří jsou rok, měsíc, den a čas "00-00-01 ■ a "00-00"
- (2) Když je displej ve stavu spánku, stiskněte "C" pro zadání stavu změny času a data.
- (3) Přímým stisknutím číselného tlačítka zadejte rok měsíc den a čas při vkládání budou číslice blikat.

7: Nouzový stav

- (1) Otevřete dveře v případě nouze (zapomenuté heslo) nebo z jiných důvodů, použijte nouzový klíč a hlavní klíč současně k otevření dveří.
- (2) Externí držák baterií použijte, když jsou vestavěné baterie na nízkém napětí.
- (3) Uchovávejte nouzový klíč a hlavní klíč odděleně (nevkládejte nouzový klíč a externí držák baterie do skříně).
- (4) Otevření nouzových dveří: nejprve otevřete kryt baterie, vyjměte baterii, zobrazí se dírka pro klíč.

8: Alarm chyby a vibrační alarm

- (1) Pokud zadáte nesprávné heslo, stiskněte prosím "C" pro smazání.
- (2) Po zadání nesprávného hesla a stisknutí tlačítka se na obrazovce zobrazí "Chyba", což znamená nesprávné heslo.
- (3) Pokud zadáte postupně tři chybná hesla, trezor vstoupí do alarm statusu a zvuk bude trvat jednu minutu Alarm se nezastaví dokud nebude vloženo správné heslo.
- (4) Vibrační alarm: Stiskněte "0" jednou v režimu spánku a zobrazí se "BELL ON" zadáte stav alarmu. Trezor spustí alarm po dobu jedné minuty při vibracích. (Alarm se nezastaví před zadáním správného hesla)

