

AS Návod k Obsluze

1. Vysvětlení:

A. Máme dva způsoby, jak otevřít zámek.

Nejprve vložte hlavní klíč.

Jednotné heslo továrny je osobní kód "1234" a kód správy "12345678".

B. Nouzové odemknutí, výchozí tovární nastavení zámku je 12345678.

C. Po odemknutí nouzovým kódem obnovte kód pro správu "1234" a uživatelský kód "12345678".

Poznámka: musíte nastavit nouzový kód odlišný od ostatních kódů.

2. Nastavení nového hesla pro správu:

Zadejte starý kód, stiskněte klávesu "#", rozsvítí se zelená LED, současně stiskněte klávesu "*", obrazovka se rozsvítí žlutě (pokud to neuděláte do 8 sekund, přeruší se změna stavu (trezor přejde do stavu čekání.) Jakmile se změní stav kódu, zadejte nový kód (3-8 číslic). Poté stiskněte tlačítko "*" pro potvrzení. Pokud třikrát uslyšíte "deep", to znamená, že kód byl úspěšně změněn, pokud se nezmění, opakujte znovu.

3. Nastavení nového osobního hesla:

Zadejte starý kód, stiskněte klávesu "#", rozsvítí se zelená LED, současně stiskněte klávesu "*", obrazovka se rozsvítí žlutě (pokud

to neuděláte do 8 sekund, přeruší se změna stavu (trezor přejde do stavu čekání.) Jakmile se změní stav kódu,

zadejte nový kód (3-8 číslic). Poté stiskněte tlačítko "*" pro potvrzení. Pokud třikrát uslyšíte "di", to znamená, že kód byl úspěšně změněn, pokud se nezmění, opakujte znovu.

4. Nastavení nového nouzového kódu:

Stiskněte "##", žlutá LED kontrolka se rozsvítí, zadejte nouzový kód. Poté stiskněte tlačítko "#", zadejte správné heslo, zelená LED kontrolka indikuje otevřený stav, stiskněte tlačítko "*" během zeleného světla, když bude LED panel svítit žlutě, do osmi sekund zadejte nové heslo, stiskněte tlačítko "*" pro potvrzení. když uslyšíte tři pípnutí, žlutá LED zhasne, úspěšně se změní kód, pokud uslyšíte čtyři pípnutí, žlutá LED zhasne, nouzový kód se nezmění.

5. Baterie:

Když otevřete dveře, najdete červené a zelené LED světlo, napětí je velmi nízké, musíte vyměnit baterii co nejdříve, čtyři baterie AA lze použít 100krát k otevření zámku.

6. Jak otevřít dveře:

A. Zadejte jeden ze správných kódů (kód správy a uživatelský kód) pro otevření dveří, stiskněte zelené LED kontrolky "#", pokud třikrát zadáte nesprávný kód, klávesnice se automaticky uzamkne, po 60 sekundách se automaticky odemkne.

B. Otevření pomocí nouzového kódu:

Stiskněte "#", rozsvítí se žlutá LED, zadejte nouzový kód, poté stiskněte tlačítko "#", když uslyšíte dvě pípnutí, rozsvítí se zelená LED, otočte klikou, dveře se otevírají do pěti sekund, zelená LED zhasne. Pokud uslyšíte čtyři pípnutí a zelená LED se nerozsvítí, dvířka se nepodařilo otevřít, opakujte kroky. Pokud jsou zadány čtyři nesprávné kódy za sebou, zámek se vypne na jednu minutu.

C. Pomocí nouzového klíče otevřete dveře:

Otevřete digitální zámek proti směru hodinových ručiček, poté jej otevřete nouzovým klíčem, současně je třeba použít i hlavní klíč, otočením kliky na dveřích skříně až do konce skříň otevřete.

7. Zavřete dveře:

A. Zavřete dvířka skříně a otočte klikou na dvířkách skříně proti směru hodinových ručiček až na konec. Poté vytáhněte hlavní klíč.