

NÁVOD

TELESKOPICKÝ ŽEBŘÍK KME



Rozložení

Odepněte látkový pás okolo žebříku.

Žebřík postavte na rovný a tvrdý podklad.

Nohou stoupněte na spodní nášlapný stupeň. Uchopte teleskopické tyče a tahem vzhůru postupně po jednom vysuňte do požadované délky.

Ujistěte se, že jsou všechny segmenty nášlapných stupňů žebříku zajištěny.

Všechny pojistky musí být zacvaknuty nebo by mohlo dojít k úrazu nebo smrti.

Při práci nikdy nepoužívejte tři nejvyšší příčky žebříku hrozí také nebezpečí úrazu.

Částečné vysunutí žebříku

Opakujte krok 1-3 výše..

Žebřík vysouvejte tím, že ho začnete vysouvat tahem vzhůru

Opakujte krok 2 do požadované výšky. Žebřík vždy vysouvejte od spodních příček směrem nahoru.

Ujistěte se, že je vše pevně zajištěno.

Při práci nikdy nepoužívejte tři nejvyšší příčky žebříku! Hrozí poškození a také nebezpečí úrazu.

Složení žebříku

Zkontrolujte, že žebřík není znečištěn (aby nedošlo k poškození skládacího mechanismu).

Dále zkontrolujte že je postaven na zpevněném a rovném povrchu.

Nohou sešlápněte spodní příčku.

Na spodní druhé příčce žebříku najdete dvě pojistky.

Pomalou pojistky povolte a žebřík se automaticky složí do transportního stavu.

Nakonec žebřík zajištěte látkovým pásem.


Pozor!

Ujistěte se, že je žebřík umístěn na zpevněném a rovném povrchu.

Chodidlem sešlápněte spodní příčku.

Nohou stoupněte na spodní nášlapný stupeň. Uchopte teleskopické tyče a tahem vzhůru postupně po jednom vysuňte žebřík.

Ujistěte se, že jsou všechny příčky důkladně zajištěny. Všechny pojistky musí být zacvaknuty nebo by mohlo dojít k úrazu nebo smrti.



UPOZORNĚNÍ / VÝSTRAHY

Žebřík nesmí být opřen o stěnu v úhlu větším než 75°.

Před použitím žebříku se ujistěte, že je pečlivě zajištěn, aby nedošlo ke zranění.

Žebřík nepoužívejte pokud je jakkoli poškozen.

Udržujte žebřík čistý, aby nedošlo k omezení funkčnosti (nefunkčnost západek a pojistek).

Maximální nosnost je 150 Kg.

Nepřekračujte maximální nosnost.

Vždy věnujte plnou pozornost sestavování i rozkládání žebříku.

Žebřík vždy používejte na zpevněném a rovném povrchu.

Vždy mějte na sobě vhodné pracovní oblečení a obuv.

Žebřík není určen pro děti do 15ti let.

Děti od 15ti do 18 let smí žebřík používat pouze pod dohledem starší osoby.

Pokyny k údržbě

Neskladujte žebřík v rozloženém stavu.

Pečlivě zajištěte a upevněte žebřík při transportu.

Udržujte žebřík čistý.

Likvidace

Veškerý obalový materiál zrecyklujte dle platných norem.

Pokud budete chtít žebřík vyhodit, použijte pro to sběrný dvůr.