

Univerzální ovladač

Nejllepší pozice pro duplikaci



Typ: Autoscan
Multi frekvenční

Programování

1. Podržte tlačítko 1 a stiskněte tlačítko 2 čtyřikrát, poté uvolněte obě tlačítka. LED dioda univerzálního dálkového ovladače bude rychle blikat každé 2 sekundy.
2. Umístěte a stiskněte původní dálkový ovladač před univerzálním dálkovým ovladačem, přibližně ve vzdálenosti 2-3 cm, dokud LED dioda univerzálního dálkového ovladače nezačne rychle blikat.
3. Když LED dioda univerzálního dálkového ovladače bliká, stiskněte tlačítko pro uložení. Kód dálkového ovladače byl právě zkopírován, dokud se LED dioda nevyepne.

Poznámka:

Pro duplikování druhého tlačítka zopakujte operaci od bodu 1.

Automatické párování kódu:

Stiskněte tlačítko, které chcete spárovat, dokud přijímač nevydá kód. LED dioda dálkového ovladače bude rychle blikat, poté uvolněte tlačítko. Kód dálkového ovladače byl úspěšně spárován.

vysílání kódu :

Stiskněte tlačítko 1 a tlačítko 2 zároveň s tlačítkem, které chcete použít k vysílání základního kódu . Kód byl úspěšně emitován.

-BFT

1. Podržte tlačítko 1 a čtyřikrát stiskněte tlačítko 2. Poté uvolněte obě tlačítka. LED dioda univerzálního dálkového ovladače bude rychle blikat každé 2 sekundy.
2. Umístěte původní dálkový ovladač před univerzální dálkový ovladač, přibližně ve vzdálenosti 2-3 cm.
3. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko původního dálkového ovladače, **které chcete zkopírovat, dokud se LED dioda nerozsvítí stabilně a poté nezačne blikat dvakrát každé 2 sekundy.**
4. Nyní přeneste základní kód původního dálkového ovladače (stisknutím skrytého zadního tlačítka nebo současně tlačítek 1 a 2 u novějších modelů).
5. LED dioda nyní bude rychle blikat, stiskněte tlačítko dálkového ovladače, na které chcete uložit právě zkopírovaný kód, dokud se LED dioda nevyepne.
6. Nyní aktivujte proceduru AMC (Automatické párování kódu) pro vložení nového dálkového ovladače do přijímače. FAAC a GENIUS
POZOR: Ujistěte se, že dálkový ovladač, který chcete kopírovat, je MASTER. Po stisknutí jakéhokoli tlačítka by LED dioda měla vydat dvojitě bliknutí namísto okamžitého rozsvícení jako stabilní světlo.

1. Podržte tlačítko 1 a čtyřikrát stiskněte tlačítko 2.

2. Umístěte původní dálkový ovladač před univerzální dálkový ovladač, přibližně ve vzdálenosti 2-3 cm.
3. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko původního dálkového ovladače, které chcete zkopírovat, dokud se LED dioda univerzálního dálkového ovladače nerozsvítí stabilně a poté nezačne blikat dvakrát každé 2 sekundy.
4. Připravte FAAC/GENIUS dálkový ovladač k vysílání základního kódu (současným stisknutím tlačítek 2 a 3).
5. Když LED dioda FAAC/GENIUS bliká, umístěte jej před univerzální dálkový ovladač ve vzdálenosti přibližně 2-3 cm a stiskněte tlačítko, **které chcete zkopírovat, dokud se frekvence blikání LED diody nezmění (rychleji než předtím),** což potvrzuje správné zkopírování kódu.

V2

1. Podržte tlačítko 1 a čtyřikrát stiskněte tlačítko 2, poté uvolněte obě tlačítka. LED dioda univerzálního dálkového ovladače bude rychle blikat každé 2 sekundy.
2. Umístěte původní dálkový ovladač před univerzální dálkový ovladač, přibližně ve vzdálenosti 2-3 cm.

3. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko původního dálkového ovladače, které chcete zkopírovat, dokud se LED dioda nerozsvítí stabilně a poté nezačne blikat dvakrát každé 2 sekundy.
4. Znovu stiskněte a držte stejné tlačítko původního dálkového ovladače.
5. LED dioda nyní bude rychle blikat, stiskněte tlačítko dálkového ovladače, na které chcete uložit právě zkopírovaný kód, dokud se LED dioda nevyepne.
6. Nyní aktivujte proceduru AMC (Automatické párování kódu) pro vložení nového dálkového ovladače do přijímače.

COMPATIBILITES LIST

ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4
ADYX	AMC TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURIB, MERCURI C, SABUTON. SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH
ALLMATIC	AMC BROWN, BROWN RED, BRO. OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI
APERTO (Sommer)	TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020- TX03-434, TX-03-868-4, 4013, TX03-434-4
APRIMATIC	AMC TR2/TR4, TM4, TXM
ATA	PTX4 BLUE, PTX4 PINK
AVIDSEN	104251, 104250, 104250OLD, 104250RED, 104257, 104350, 654250, TX41 14253
BALLAN	FM400, FM400E, FM404B, 4013
BENINCA	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO. GO. QV, IO, HAPPY VA LOT2WCV, LOT1W, LOT2W, LOT4W, LOT1WM, LOT2WM, T2W, T4W, APPLE, TO. GO. VA
BESIDE	BEZAP, HIT
BFT	MITTO, MITTO M (MITTO2M/MITTO4M), MITTO RCB (MITTO
AMC	RCB02/RCB04), MITTO A (MITTO 2A/MITTO 4A), MITTO B, TRC (TRC2/TRC4), GHIBLI, MURALE, KLEIO, TE01, TE02, TE04, RB4 MURALE
CAME	T431, T434, TOP432A, TOP434A, TAM432SA, TOP432NA
CARDIN	TRQ S449 (TRQ449100/TRQ449200/TRQ449300/TRQ449400, TRQ S449
AMC	GREEN (PRECODE), TXQ S449 (TXQ449200/TXQ449300/TXQ449400), TXQ S449 GREEN, TRQ S486 (TRQ486200/TRQ486400), TXQ S486 (TXQ486200/TXQ486400), S437TX, XRADO, S449, S476TX2, S476TX, S486
CASALI	JA33 AMIGO, GENIUS/CASALI A252RC